

Prevod originalnih navodil za uporabo (SL) - Oblazinjeno pohištvo z električno nastavitvijo globine sedeža (SVE)

Vtipkajte: SVE, Funkcijo: MI12, 140

Zaradi vaše varnosti



Preden uporabite novo pohištvo za sprostitev, v celoti preberite ta navodila za uporabo. Ta navodila skrbno shranjujte skupaj z navodili za sestavljanje. Te morajo biti vključene tudi pri nadaljnji prodaji.

Upošteвайте varnostna navodila ali druge oznake na pohištvu ali embalaži ter informacije v priloženih navodilih za montažo!

Oblazinjeno pohištvo je opremljeno z električno sproščujočo funkcijo, ki omogoča udobno sedenje poleg udobnega ležečega položaja. Pohištvo je namenjeno samo tej uporabi in se ne sme zlorabljati, npr. Uporabite kot lestve, otroške igrače (npr. Posteljna zaboja kot skrivališče, ...) itd. Pohištvo lahko postavljate in uporabljate samo v zasebnih bivalnih prostorih in pri običajni sobni temperaturi. Ni primeren za komercialne, mokre ali zunanje površine! Pohištvo in predvsem električni deli morajo biti suhi in čisti, saj vdor vode in umazanija povečata nevarnost električnega udara!

Opozorilo: Tega pohištva ne uporabljajte za ljudi s telesnimi motnjami, ki neprestano in pogosto sedijo. To sedežno pohištvo je namenjeno samo gospodinjski uporabi kot pohištvo za počitek in ni bilo preizkušeno v skladu z veljavnimi predpisi za medicinske pripomočke.

Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki, mlajšimi od 8 let) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in / ali znanja, razen če jih nadzira oseba, odgovorna za njihovo varnost ali od njih prejeli navodila, kako varno uporabljati napravo in so dejansko razumeli nevarnosti. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora.

Funkcijo pohištva upravljajte med sedenjem na sedežnem elementu, ki ga želite prilagoditi. Motorji, ki se uporabljajo v pohištvu, niso primerni za dolgotrajno uporabo! Ko dosežete zeleni sedeči ali ležeči položaj, spustite gumb na nadzorni plošči! Gumbov ne smemo pritiskati trajno, zlasti zaradi nevarnosti pregrevanja. Upošteвайте podatke o delovnem ciklu transformatorja, maks. 10%; T-vklop: 2 min / T-izklop: 18 min. To pomeni, da je treba po 2 minutah neprekinjenega delovanja začasno ustaviti 18 minut! Na originalnem transformatorju boste našli tudi tehnične podatke, kot so nazivna napetost, izhodna napetost in zaščitni razred.

Sedeži z električnimi funkcijami ne smejo biti obremenjeni nad 110 kg na sedež.

Pohištvo morata dve osebi postaviti na ravno in trdno podlago. Kabel mora ležati ravno in prosto na tleh in na določeni razdalji od ogrevalnih naprav! Prepričajte se, da kabli niso ujeti ali pod nogami pohištva. Kabli niso primerni za nošenje ali vlečenje. Poškodovane električne kable, zlasti napajalne kable, lahko zamenja le usposobljen električar z ustreznimi strokovnimi izkušnjami. S pohištvom lahko upravljate samo s priloženim transformatorjem in napajalnim kablom. Zaradi nevarnosti pregrevanja ni priporočljivo verižiti več vtičnic.

Če vaše pohištvo ne deluje ali je del poškodovan, izvlecite vtič in popravila opravite pri prodajalcu! Za zagotovitev varnosti lahko uporabljate samo originalne nadomestne dele. Nikoli ga ne popravljajte sami! Če naprave ne boste uporabljali dlje časa ali med čiščenjem / vzdrževanjem, izključite napajalni vtič iz vtičnice! Prepričajte se, da v funkcionalnem območju pohištva ni tretjih oseb, zlasti otrok, hišnih ljubljenčkov ali predmetov, zaradi možne nevarnosti drobljenja in popolne funkcionalnosti. Ne segajte v odprtine npr. med sedežem in naslonom ali naslonom za noge ali predvsem funkcionalnimi deli med delovanjem funkcije, saj lahko okončine (npr. prste, roke, roke itd.) zdrobimo.

Spustite nadzorni gumb, da zaustavite električno funkcijo.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja zgornjih navodil.

Pri uporabi te funkcije lahko pride do obrabe kovin pod pohištvom. Prosimo, da to redno odstranjujete! To ni napaka in zato ni razlog za pritožbo.

Hrup lahko nastane pri mehanskih in elektromotornih funkcijah (mesta obračanja in kovičenja, napenjalne vzmeti, hrup motorja). Ti so povezani z materialom in se jim ni mogoče izogniti. Ravni hrupa, določene za ta kos pohištva, ne presegajo mejne vrednosti 70db / A.

POZOR! Nosilci srčne spodbujevalnice:

Vse uporabljene električne komponente ustrezajo veljavnim predpisom. Še vedno priporočamo, da se vsi, ki nosijo spodbujevalnike, posvetujejo s svojim zdravnikom, da preprečijo kakršne koli težave!

Odgovornost za funkcijo pohištva se v vsakem primeru prenese na lastnika ali uporabnika, če je pohištvo nepravilno popravljeno ali če poteka ravnanje, ki ne ustreza predvideni uporabi.

Ne odgovarja za škodo na:

- Neupoštevanje specifikacij v navodilih za uporabo
- nepravilna uporaba, kot je npr Sedite na podaljšanem naslonjalu za noge, zloženem naslonjalu ali naslonu za roke.
- Vsako nepooblaščen preoblikovanje ali spremembe pohištva.

Za vaše informacije / oskrbo / vzdrževanje

Vedno imejte pohištvo čisto in suho ter ga zaščitite pred oljem ali maščobo!
Pri vseh vrstah tkanin in usnja se vsekakor izogibajte:
Izpostavljenost toploti in UV-sevanju sončne svetlobe ter uporaba agresivnih čistilnih sredstev, saj poškodujejo pokrovni material. Za čiščenje priporočamo mehko krpo, destilirano vodo in po potrebi blago milo. Radiatorji in kanali za talno ogrevanje, ki so preblizu, še posebej izsušijo usnje in ga s tem poškodujejo.

Mehanika vašega pohištva ne potrebuje vzdrževanja.
Majhna hrupnost armature med uporabo je povezana s konstrukcijo in je ni mogoče popolnoma izključiti.
Pri oblazinjenem pohištvu, ki ste ga kupili, se lahko med premikanjem funkcionalnih elementov pojavijo rahle drsenja.
To je posledica površinske strukture uporabljene tkanine, sintetičnega usnja ali usnja in ni razlog za pritožbe.

Vaš kavč je že dolgo pot. Vse nepravilnosti, ki se lahko pojavijo (pregibi, vdolbina) so povezane s prevozom in se sčasoma izgubijo. Za podporo in pospešitev vas prosimo, da ročno previdno prilagodite oblazinjenje in pokrov.


Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnega napredka, ne da bi morali prilagajati navodila za uporabo te naprave.

Odstranjevanje: Ta simbol označuje, da v skladu z WEEE Direktivo 2012/19 / EU



(Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi) izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Elektrificirane sedežne elemente vašega pohištva je treba odnesti na določeno zbirno mesto, npr. B. na pooblaščenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Informacije o zbirnih mestih za stare naprave lahko dobite pri mestni upravi, javnem organu za odstranjevanje odpadkov, pooblaščenem mestu za odlaganje starih električnih in elektronskih naprav ali odlaganju smeti.

Varnostna opozorila



ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

Opis: Upholstered furniture with electrical sitting bed (Oblazinjeno pohištvo z električno nastavitvijo globine sedeža)
Vrsta: SVE, Funkcija: MI12, 140

Proizvajalec je izključno odgovoren za izdajo te izjave o skladnosti
designwerk AG, Industriestrasse 4, 9487 Bendern, Liechtenstein
Tel.: +423 3701 026, E-Mail: info@designwerk.li, Homepage: www.designwerk.li

Zgoraj opisano pohištvo je v skladu z ustreznimi predpisi EU o uskladitvi:
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU, serija L 96, stran 79, Uradni list EU 29. marec 2014
Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU, serija L 96, stran 357, Uradni list EU-29. marec 2014
Direktiva RoHS 2011/65/EU, serija L 174, stran 88, Uradni list EU 1.07.2011
Direktiva o strojih 2006/42/ES, serija L 157, stran 24, Uradni list EU 09.06.2006

in je v skladu z naslednjimi veljavnimi, usklajenimi standardi:
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
EN 62233:2008 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN IEC 62321:2013 EN IEC 63000:2018
EN 349:1993+A1:2008 EN ISO 13854:2019
EN ISO 12100:2010

Bendern, 22.09.2020, Patrick Poltera (Generalni direktor)